

サンドペーパーは、ボンド等を使用してクリートと接着してください。 接着後、1日程度経ってからご使用ください。



< 溝が狭くなってペダルにクリートが入りにくい場合について >

シューズの底の形状によっては、クリートを装着した際に、溝が狭くなり、ペダルに入りにくくなる場合がございます。

その際には、シューズにクリートを当ててみて、シューズの裏に当たっている部分を

図のように 斜めに 少しずつ 金やすりで削って調整してください。

(※ いっきに削ると 溝がゆるくなりますので ご注意ください)

ご不明な点等はお気軽にご連絡ください



UP Draft アップドラフト

879-0606

大分県豊後高田市玉津 1554-32

TEL&FAX 0978-25-7322

updraft.goodjob@gmail.com